

BNC600 1cv-Solaire 220v



Fiche Technique

Modèle d'entraînement	BNC600-NS0.75G
Tension d'entrée (VDC)	MIN 490 / MAX 590
Courant d'entrée (A)	5 A
Tension de sortie (V)	3~ phase 220 V ±15%
Courant de sortie (A)	4 A
Puissance moteur (CV)	De 0.5 à 1 CV
Bornes d'entrée commande	4x DI / 2x AI
Température & Humidité	-10°/+40°--90%
Dimensions (H/W/D)	225/165/195 (mm)
Poids (KG)	2

